

Apprendimento Telecomando TV

(cod. RADIOGS240T2)



Il telecomando fornito con il decoder digitale terrestre ha 4 pulsanti dedicati alla tua TV. Questi pulsanti ti consentono di gestire le funzioni di base, come il volume, l'accensione/spegnimento e il passaggio al canale AV.

Per funzionare, questi tasti devono essere programmati utilizzando il telecomando originale della tua TV. Ecco come procedere per associare i tasti del telecomando della TV a quelli del decoder:

1. Se non lo hai ancora fatto, inserisci le batterie (2 x AAA) nel telecomando.
2. Tieni premuto il tasto **SET** per circa 3 secondi, finché il pulsante bianco di accensione non si illumina di rosso fisso.
3. Premi il tasto che vuoi programmare, ad esempio **"VOL+"**. La luce sul tasto bianco inizierà a lampeggiare. A questo punto, punta il telecomando originale verso il telecomando del decoder e tieni premuto il tasto da programmare. Una volta che l'apprendimento è completato, la luce rossa lampeggerà velocemente per poi tornare fissa.
4. Se desideri programmare altri tasti come **"VOL-"**, **"TV/AV"** o **"Accensione/Spegnimento"**, ripeti il passaggio precedente.
5. Per uscire dalla modalità di programmazione, premi brevemente il tasto **"SET"** oppure attendi circa 10 secondi.

A tutti i residenti nell'Unione Europea. Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Importato e distribuito da: **FUTURA GROUP SRL**

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 - Fax. 0331-778112

Web site: www.futuranet.it Info tecniche: supporto@futuranet.it