

Configurazione TDG133

Qualora si desideri gestire una pompa remota, nella condizione normale in cui si voglia automatizzare il tutto, si dovrà avere una unità che chiameremo per comodità "Master", alla quale andranno collegati dei sensori di livello, e una unità "Slave" alla cui uscita sarà collegata la pompa. Riguardo la "Master" il sensore di livello dovrà portare una tensione all'ingresso 1, quando la pompa deve essere azionata, mentre la tensione all'ingresso dovrà mancare se la pompa si deve fermare.

Tutte le configurazioni delle due unità possono essere effettuate direttamente via PC tramite l'interfaccia opzionale, ma essendo proprio questa opzionale, qui di seguito riportiamo le configurazioni da effettuare via SMS. Negli esempi sotto riportati, "12345" (password di default) deve essere eventualmente sostituita con la nuova password impostata.

Configurazione unità "Master":

1. Disattivare la segreteria sulla SIM inserita
2. Memorizzare nella posizione 1 il numero di telefono della "Slave" mediante il comando "NUM1+393471234567;12345" dove +393471234567 nell'esempio indicato sarà il numero della Slave
3. Impostare l'invio di soli SMS di allarme al numero in posizione 1, andando a disattivare le chiamate di allarme. Per lasciare attivi i soli SMS alla posizione 1 inviare il comando "SMS2345678:OFF;12345" allo Slave e successivamente il comando "VOC12345678:OFF;12345"
4. Limitare il numero di avvisi in caso di allarme a 1 mediante il comando "ALN1:01;12345"
5. Impostare l'ingresso 1 all'allarme si variazione mediante comando "LIV1:V;12345"
6. Attivare il ripristino del tempo di inibizione mediante "TIZ11;12345"
7. Come testo SMS dell'ingresso 1 Alto impostare "TIN1A:RISP,OUT1.ON;12345"
(N.B.: il simbolo punto non è un errore, ma è voluto)
8. Come testo SMS dell'ingresso 1 Basso impostare "TIN1B:RISP,OUT1.OFF;12345"
(N.B.: il simbolo punto non è un errore, ma è voluto)

Configurazione unità "Slave":

1. Disattivare la segreteria sulla SIM inserita
2. Memorizzare nella posizione 1 il numero di telefono della "Master" mediante il comando "NUM1+393471234599;12345" dove +393471234599 nell'esempio indicato sarà il numero dell'unità Master

Attenzione: Ricordarsi periodicamente, se necessario, di verificare il credito nella SIM dell'unità "Master" in quanto soggetta all'invio di SMS. Verificare inoltre che la SIM non sia in scadenza in base delle regole stipulate in fase contrattuale con l'operatore di telefonia.

Prodotto e distribuito da: **FUTURA GROUP SRL**

Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 - Fax. 0331-778112

Web site: www.futuranet.it Info tecniche: supporto@futuranet.it